

INSMAT BB-300 DNA MMS asetukset.

Mene valikkoon painamalla vihreän ja punaisen luurinkuvan välissä olevaa alimmaista näppäintä.

1. Asetukset paina OK kohta 2 valitse Puhelimen asetus paina OK.
2. Valitse kohta 8 Helppo valikko paina OK.
3. Ota viestit kohdasta merkki pois jotta viestivalikko näkyy Pää valikossa.
4. Paina Valmis
5. Puhelin kysyy Tallennatko? Valitse Kyllä.
6. Paina punaista luurinkuvaa niin monta kertaa että olet perusnäytössä (Kellon aika näkyy).
7. Mene valikkoon painamalla vihreän ja punaisen luurinkuvan välissä olevaa alimmaista näppäintä.
8. Valitse Viestit paina OK.
9. Kohta 4 MMS paina OK kohta 5 Viestiasetukset paina OK kohta 1 paina OK valitse DNA valitse Muokkaa.
10. Aseta seuraavan ohjeen mukaan.
11. Kohta 1 Profiilin nimi = DNA
12. Kohta 2 MMSC-osoite =<http://mmsc.dna.fi>
13. Kohta 3 Datatili = DNA
14. Kohta 4 Yhteystyyppi = HTTP
15. Kohta 5 Käyttäjän nimi =valitse Muokkaa ja tyhjennä tämä kohta Paina valinnat valmis OK.
16. Kohta 5 Käyttäjän nimi =valitse Muokkaa ja tyhjennä tämä kohta Paina valinnat valmis OK.
17. Valitse Valmis vastaa Kyllä.